

TV 150-1

Zusätzlicher HiFi-
Stereo-Kopfhörer

Additional hi-fi
stereo headset

Casque hifi stéréo
supplémentaire

Extra hifi-stereo-
koptelefoon

Cascos adicionales
HiFi-Stereo

Cuffie HiFi stereo
aggiuntive

Inbetriebnahme

Getting started

Mise en service

Aan de slag

**Puesta en
funcionamiento**

Messa in funzione



Votre TV 150-1 est un récepteur supplémentaire pour votre TV 150. Il est opérationnel immédiatement après l'insertion et le chargement des accumulateurs. Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation ainsi que des indications relatives à la sécurité et à l'élimination des déchets dans le mode d'emploi de votre TV 150.

Mettre le récepteur en service

Branchez les écouteurs dans la prise du récepteur correspondante. Veillez à ce que la désignation (G/D) corresponde, car les écouteurs ont une forme ergonomique. Ce qui augmente le confort de port.

Insérer et charger les accumulateurs (AAA NiMH – 600mAh)

- 1 Ouvrez le compartiment des accumulateurs.
- 2 Insérez les deux accumulateurs. Attention à la bonne polarité.
- 3 Refermez le compartiment des accumulateurs.
- 4 Avant la première utilisation, chargez les accumulateurs pendant env. 8 heures. Pour cela, placez le récepteur dans l'un des supports de chargement situés dans l'émetteur. Le voyant de chargement est allumé pendant le chargement des accumulateurs.

Assistance téléphonique au 0826 100 389 (numéro indigo)

Uw TV 150-1 is een extra ontvanger voor uw TV 150. Na het plaatsen en laden van de batterijen is hij onmiddellijk klaar voor gebruik. Meer informatie over de bediening en ook veiligheids- en afvoerinstructies vindt u in de handleiding van uw TV 150.

De ontvanger in gebruik nemen

Steek de koptelefoon in de aansluiting op de ontvanger. Zorg ervoor dat u de koptelefoon juist draagt (L/R), want hij is ergonomisch gevormd. Dit verhoogt het draagcomfort.

Batterijen inleggen en lade (AAA NiMH – 600mAh)

- 1 Open het batterijvakje.
- 2 Leg er de beide batterijen in. Zorg voor een juiste polariteit.
- 3 Sluit het batterijvakje.
- 4 Laat vóór u het apparaat voor het eerst gebruik de batterijen gedurende ong. 8 uur opladen. Zet daarvoor de ontvanger in het laadstation in de zender. Het laadniveau-indicatielampje brandt terwijl de batterijen worden geladen.